

# PEOTELKIDE 4x6 m (PE)

## PAIGALDUSÕPETUS



Täname Teid "Averto" OÜ peotelgi soetamise eest!


Enne toote kasutamist lugege käesolev paigaldus-ja kasutusõpetus hoolikalt läbi ning hoidke seda kindlas kohas, et see oleks edaspidi käepärast võtta. Kui see peotelk antakse edasi teisele kasutajale, siis andke ühtaegu kaasa ka käesolev õpetus.

NR.	KOOSTISOSAD	KIRJELDUS	KOGUS
1.		Raami torud ø 38mm / <b>2.05 m</b>	8
2.		Raami torud ø 38mm / <b>1.86 m</b>	9
3.		Raami tugitorud ø 38mm / <b>1.87 m</b>	8
A		3-haru ühendusnurk	6
B		4-haru ühendusnurk	6
C		Spiraalikujulised vaiad 8x300mm	4
D		Pikad vaiad 6x180mm	8
E		Lühikesed vaiad 4x180 mm	4
F		Nurga kinnitusnöörid	4
H		Pikad kummist pingutid	64
I		Katusekate	1
J		Külgseinad	2
K		Otsaseinad	2


# PEOTELKIDE 4x6 m (PE)

## PAIGALDUSÕPETUS

1. Ühendage kõik „A“ ja „B“ ühendusnurgad raami torudega Nr.1 ja Nr.2, nagu näidatud joonisel:




2. Tõstke raam ühele küljele ja kinnitage raami tugitorud Nr. 3



3. Katke raam katusekattega I



4. Kinnitage katusekate raami külge pikkade kummist pingutitega (H) nagu näidatud joonisel



5. Tõstke raami teine pool, ühendades raami tugitorud Nr. 3




# PEOTELKIDE 4x6 m (PE)

## PAIGALDUSÕPETUS

6. Kinnitage kummist pingutitega karkassi külge kulgseinad ja otsaseinad (uks). Lühikeseid vaiadega „E” kinnitage kulgseinad ja otsaseinad (uks) maa külge.



7. Pikkade vaiadega (D) kinnitage kinnitusjalg maa külge ja nurga kinnitusnööridega (F) ja spiraalikujuliste vaiadega (C), kinnitage kõik neli nurka maa külge.



### Tähelepanu!

1. Tegutsege ettevaatlikult, et telki mehaaniliselt mitte kahjustada!
2. Peotelgi paigaldamise käigus ärge kasutage jõudu, et mitte deformeerida raami konstruktsiooni ja mitte kahjustada mehaaniliselt telgi katusekatet ja kulgseini!
3. Äärmuslikes ilmastikutingimustes (tormi ajal – tuule kiirus 17-20 m/s; tugev rahe, lumentorm, jne.) tuleb telk maha võtta!
4. Väga tugeva tuule ajal (14-17 m/s), soovitame telgil kulgseinad ja katusekate maha võtta, et kaitsta telgi konstruktsiooni deformeerumise eest ning katusekatet ja kulgseini kahjustuste eest. Kui telk on üles pandus avamaal, soovitame isegi tugeva tuule (11-14 m/s) ajal kulgseinad ja katusekate maha võtta. Kui see ei ole võimalik, tuleb telk täiendavalt kinnitada, et vältida tuule kahjulikku toimet telgi konstruktsioonile ja selle kattematerjalile.
5. Paigaldage peotelk ainult selleks sobivasse kohta, et mitte kahjustada maa-aluseid kanalisatsioonisüsteeme, elektrisüsteeme, gaasisüsteeme!
6. Kaitske telki lahtise tule ja soojuselementide eest!
7. Talveperioodil võtke telk lahti ja säilitage siseruumides!

Seadusega ettenähtud garantii on kehtiv ainult juhul, kui kõikidest toote paigaldus- ja kasutusnõuetest on kinnipeetud ning kaup ei ole kahjustunud looduslike mõjude tagajärvel (tugev tuul, rahe, lumentorm jne.).